

Le mode d'emploi pour nettoyer votre appareil (recommandations de fabricants)

- Pour commencer, pensez à éteindre votre appareil.
- Passez délicatement une lingette désinfectante contenant de l'alcool isopropylique à 70% ou un chiffon imbibé d'isopropanol (pas de projection directe sur l'écran) sur votre écran, en décrivant des petits cercles.
- N'oubliez pas de nettoyer le capteur de l'appareil photo, tout en douceur.
- Enfin, vous pouvez aussi utiliser un coton-tige pour les endroits plus difficiles d'accès, comme le trou des écouteurs.
- Une fois le nettoyage réalisé, lustrez l'écran avec votre chiffon sec. Vous ôtez ainsi tout résidu de liquide et vous effacez les dernières traces récalcitrantes.
- Attendez que votre appareil sèche totalement avant de le redémarrer.



Éteignez votre appareil.



Imbibez le chiffon de liquide nettoyant de votre choix. Avec douceur, éliminez les traces de doigt.



Lustrez avec le chiffon sec pour ôter tout résidu de liquide détergent et voilà !

L'alcool pur peut attaquer les revêtements oléophobes et hydrophobes qui empêchent l'huile et l'eau d'endommager l'écran de votre appareil ainsi que ses différentes connectiques (port mini-jack, port USB, micro, haut-parleurs, tiroir carte SIM et microSD).

Conseil de quarantaine de 24h si le produit utilisé pour le nettoyage de la tablette n'est pas antibactérien et virucide.

Delphine et Julie

Comité applithécaires